COLOR SPECIFICATION

BRAND / LAUNCH: Logitech 2010 | PROJECT TITLE: Comera | DETAILS: EMEA-14 front/ GSW Guide

SPOT COLORS

DIE LINE COLOR (NO PRINT) — DIE LINES

PROCESS COLORS — K 5 25 50 75 95

DIELINE NAME: n/a | DIELINE RECEIVED: n/a

SPECIFICATIONS / NOTES: Final files
Job is one-color
MODIFICATION DATE: January 20, 2010

THIS PRINT SIZE / SCALE: 100% of original
Designer: Emma Ghiselli
Location: Fremont, CA, USA

127mm 127mm 127mm 127mm 127mm 127mm

127mm

取扱説明書

Logicool® Wireless Mouse M510

ロジクール ワイヤレス マウス M510

unifying

型番：M510

製品を安全にご使用いただくために

製品を安全にご使用いただくため、記号の意味および各内容をよくご理解ください。

⚠危険	取り扱い不当による、使用者が死亡または重傷を負う可能性が高い内容を説明します。
⚠警告	取り扱い不当による、使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容を説明します。
⚠注意	取り扱い不当による、使用者が軽傷を負いまたは物的損害を受ける可能性がある内容を説明します。

⚠危険

[製品に異常が見られた場合]
本製品に異常が見られたら、直ちに使用を中止し、パソコンから本製品のケーブルやレシーバーなどを外し、ロジクールカスタマーリレーションセンターへご連絡してください。そのままの状態でご使用を続けますと、感電、火災、けがなどの事故につながるおそれがあります。

[スキャンの妨げ]
本製品のセンサーやレンズ、レーザー出力の部分をテープなどで遮断しないでください。正常に作動しなくなるおそれがあります。

[電池の取り扱いに関する注意]
本製品に使用する電池の種類を確認し、間違えないでください。間違った種類を使用すると、電池の破裂または本製品内部に損傷を与えるおそれがあります。
電池の交換、メンテナンスなどを行なう際は必ず電源を切ってください。電池の破裂または本製品内部に損傷を与えるおそれがあります。
電池の交換、メンテナンスなどを行なう際は、電池の正しい向きを確認してください。電池の向きが誤った場合、電池の破裂または本製品内部に損傷を与えるおそれがあります。
ボタンを、必ずボタンの端を、指腹、ペン先などの硬い部分の一点等を使って、電池の交換のための電池開閉ボタンを押しながら開閉してください。ボタンを押さずに開閉しますと、電池に過度の負荷を、電池の破裂または本製品、電池の破損または損傷（ボタンはオリジナルのデザーの場合）を与えるおそれがあります。
電池の交換、メンテナンスなどを行なう際は、電池の正しい向きを確認してください。電池の向きが誤った場合、電池の破裂または本製品内部に損傷を与えるおそれがあります。
電池を交換するとき、使用済みの電池は手で取り外してください。ペンなどを使用しますと、ボタンが破損するおそれがあります。
使用済みの電池は、電池を取り扱う際、電極を絶縁保護し、電池をプライズ内部に設置し、必ず指示通りの処理を行ってください。
正しく使用しないと、火災・破裂などの事故につながるおそれがあります。

[取扱の注意]
本製品を使用しますと電池から出るガスによる健康の危険が発生するのを防ぐ為、ケーキ食品を手、お子様が口手を触れないようにご注意ください。

⚠警告

[使用場所・病院でのワイヤレス製品使用について]
ラジオ波を使用する無線製品の使用は、ペースメーカーなどの医療機器に影響を及ぼすおそれがあります。病院でのワイヤレス製品の使用は、医療機器の使用状況を確認するなどの安全に配慮して使用してください。
また、ペースメーカーを使用されている方は、ペースメーカーの使用状況を確認されてから本製品を使用してください。

[レーザーセンサーについて]
・マウス底面から出ているレーザー光を直接見ないでください。
・レーザー光を直接見ないでください。
・光学機器を使用中に使用しないでください。

[分解や改造の禁止]
本製品の分解、改造、ご自分での修理は絶対に避けてください。火災や感電、けが、故障の原因となります。また、製品に対する保証が適用外となります。

[直射光線の禁止]
本製品は、直射光、ガス・ふなどの腐食性ガスにさらされないでください。また、ほこりが手や顔たたず触れないでください。火災や感電、故障の原因になります。

⚠注意

[快適に使用していただくために]
コンピュータ・ゲームなどを長時間、マウスを使用しますと、ユーザーが手首等部位にたって疲れを感じると、手首や腕、肩、背中などに負担がかかり、ケガの原因となる場合があります。
SetPoint ゲーム プロファイル・ダウンロードサイト www.logicool.com/setpoint の中の「快適作業のためのヒント」をご参考の上、ご自分の適正な姿勢でお使いください。また、手や肩、腕、背中などに違和感などを感じましたら、ただちにご使用を中止されるようお願いします。

[電波による影響]
ペースメーカーなどの近くで、使ったり、置いたりなどの電波を出さないでください。故障の原因となります。

[使用について]
本製品を安全に使用するため、次のことを必ずお守りください。火災や感電、故障、けがの原因となります。
・直接日光のあたる場所、または高温
・湿気やほこりの多い場所
・不安定な場所、または振動
・平ではない場所（傾きがあるなどの状況）等所

[付属品について]
本製品の付属品などは、お客様のご使用に適した安全な品質に保ち、取り扱いに注意してください。製品をいためたり、変色させる恐れがあります。
シンナーやベンジンなどで本製品のお手入れをしないでください。製品をいためたり、変色させる恐れがあります。

[使用方法による電波障害]
ラジオ波を使用する無線製品は、本来の目的に動作するように設計されていますが、周波数、電波強度の関係上、ノイズが入り、ラジオ、テレビ、オーディオ、ビデオ、電話などの機器に影響を及ぼすことがあります。
ノイズが入りました場合は、ご使用になる機器の取扱説明書を参照の上、適切な対策を講じてください。
ノイズが入りました場合は、ご使用になる機器の取扱説明書を参照の上、適切な対策を講じてください。
電波障害が発生した場合、ご使用になる機器の取扱説明書を参照の上、適切な対策を講じてください。
ご使用になる機器の取扱説明書を参照の上、適切な対策を講じてください。
ただし、2001年7月25日付Low Power Notice 70 以上に従い、特許を保証します。

(1) 本可能性の解決機能ハーム の検査
(2) 最大 2.7W メイプロ ハーム 最適表現、検査用電 B32 ～ B05 テメーター
(3) 動作保証 ～ 2.7W 最適表現

本製品は、使用可能な周波数帯域に設定されておりますが、ご使用されていない方は以外の機器、操作等を行なうと、周波数帯域ご